

codigo referencia codigo
de barras

2.025,00

RUEDAS

101	101	101 CENTRADO DE RUEDA (RUEDE BASICA)	10,00
102	102	102 CENTRADO RUEDAS RADIOS AERO	14,00
103	103	103 RADIAR RUEDA (DESDE)	48,00
104	104	104 ENGRASE DE BUJE Y AJUSTE	10,00
105	105	105 AJUSTAR CONO DE UNA RUEDA	6,00
106	106	106 DESMONTAJE DE NUCLEO Y CAMBIO DE BOLAS	13,00
107	107	107 CAMBIAR CAMARA EN UNA RUEDA (Sin desmontar de la bicicleta)	5,00
108	108	108 CAMBIAR CUBIERTA DE CAMARA (Sin desmontar de la bicicleta)	5,00
109	109	109 CAMBIAR CUBIERTA O CAMARA TRASERA O DELANTERA (Desmontar de la bicicleta)	10,00
110	110	110 CAMBIAR CUBIERTA DELANTERA O TRASERA TUBELESS Y TALONAR	10,00
111	111	111 CARGAR LIQUIDO DE TUBELESS	5,00
112	112	112 EXTRAER O DESMONTAR PIÑON	7,00
113	113	113 TUBELIZAR RUEDAS	20,00
114	114	114 CAMBIAR 1 RADIOS + CENTRADO (DEPENDIENDO TIPO DE RADIO)	12,00
115	115	115 LIMPIEZA Y ENGRASE DE NUCLEO SELLADO	10,00
116	116	116 CAMBIAR CUBIERTA TRASERA O DELANTERA mouse (Sin desmontar de la bicicleta)	10,00
118	117	117 CAMBIAR CUBIERTA TRASERA O DELANTERA mouse (Desmontar de la bicicleta)	18,00
118	118	118 COLOCAR RADIO	2,00
119	119	119 REPARAR PINCHAZO	3,00
120	120	120 PEGAR TUBULAR CARRETERA (COLA INCLUIDA)	14,00
121	121	121 PEGAR TUBULAR CICLOCROSS (COLA INCLUIDA)	22,00
122	122	122 DES-RADIAR RUEDA	35,00

FRENOS

201	201	201 DESMONTAR/MONTAR JUEGO DE FRENO PINZA Y MANETA	33,00
202	202	202 DESMONTAR/MONTAR MANETA DE FRENO	20,00
203	203	203 DESMONTAR/MONTAR PUENTE DE FRENO	10,00
204	204	204 DESMONTAR/MONTAR DISCO DE FRENO	7,00
205	205	205 SUSTITUIR O COMPROBAR ZAPATAS O PASTILLAS DE FRENO	5,00
206	206	206 AJUSTE DE FRENO	7,00
207	207	207 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA	4,00
208	208	208 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA (CABLEADO INTERIOR)	7,00
209	209	209 PURGAR DISCO DE FRENO SHIMANO	10,00
210	210	210 PURGAR DISCO DE FRENO SRAM	10,00
211	211	211 LIMPIEZA DE DISCOS DE FRENO POR ULTRASONIDOS	12,00
212	212	212 LIMPIEZA Y ENGRASE DE PINZA	8,00

ACCESORIOS

301	301	301 MONTAJE CUENTA KILOMETROS	10,00
302	302	302 COLOCAR GUARDABARROS, EN BICICLETA PREPARADA PARA ELLOS, LO DEMAS POR TIEMPO	12,00
303	303	303 COLOCAR ACCESORIOS VARIOS	7,00
304	304	304 COLOCAR ESTABILIZADORES/PATA DE CABRA	7,00

TRANSMISION			
401	401	401 AJUSTE DE CAMBIOS	9,00
402	402	402 DESMONTAR/MONTAR CAMBIO/DESVIADOR Y AJUSTE	13,00
403	403	403 DESMONTAR/MONTAR DOBLEMANDO	13,00
404	404	404 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA	5,00
405	405	405 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA (CABLEADO INTERIOR)	8,00
406	406	406 CAMBIAR CADENA Y AJUSTE DE CAMBIOS	10,00
407	407	407 CAMBIO PATILLA DESVIADOR TRASERO Y AJUSTE DEL CAMBIO	15,00
408	408	408 CAMBIO DE ROLDANAS Y AJUSTE DE CAMBIO	13,00
409	409	409 CAMBIO CONJUNTO DE PLATOS/BIELAS	13,00
410	410	410 AJUSTE CAJA DE PEDALIER/ENGRASE	10,00
411	411	411 CAMBIO CAJA DE PEDALIER (CAZOLETAS)	10,00
412	412	412 CAMBIO DE PEDALES	5,00
413	413	413 ENDEREZAR PATILLA DESVIADOR TRASERO Y AJUSTE DE CAMBIO	15,00
414	414	414 DESENGRASE Y ENGRASE DE TRANSMISION (CADENA, CAMBIO Y DESVIADOR)	20,00
415	415	415 CORTAR CADENA	5,00
416	416	416 CAMBIAR PILAS SRAM AXS Y SINCRONIZACION	12,00
417	417	417 ENGRASE DE ROLDANAS	10,00
418	418	418 ENGRASAR PEDALES (PAREJA)	14,00
419	419	419 LIMPIEZA Y ENGRASE DE RODALIENTOS DEL PEDALIER	15,00
420	420	420 Mantenimiento cambio trasero	35,00
421	421	421	

DIRECCION			
501	501	501 AJUSTE DE JUEGO DE DIRECCION Y ENGRASE (CABLEADO EXTERIOR)	10,00
502	502	502 CAMBIO JUEGO DE DIRECCION (CABLEADO EXTERIOR)	13,00
503	503	503 CAMBIAR MANILLAR DESDE	13,00
504	504	504 CAMBIAR POTENCIA DESDE	10,00
505	505	505 CAMBIAR HORQUILLA (CORTAR HORQUILLA Y AJUSTE DESDE)	20,00
506	506	506 CAMBIO DE PUÑOS	5,00
507	507	507 COLOCAR ACOPLER	5,00
508	508	508 COLOCACION CINTA DE MANILLAR	9,00
509	509	509 MONTAJE DE BICICLETA COMPLETA DESDE (SEGÚN MODELO)	99,00
510	510	510 DESMONTAJE DE BICICLETA COMPLETA DESDE (SEGÚN MODELO)	75,00
511	511	511 CORTAR HORQUILLA	10,00
512	512	512 COLOCAR CABLE DE BLOQUEO HORQUILLA	5,00
513	513	513 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE DIRECCION CABLEADO INTERIOR PERO EXT.DEL RODAMIENTO	56,00
514	514	514 CAMBIO DE RODAMIENTOS DE DIRECCION CABLEADO INTERIOR DEL RODAMIENTO	98,00
515	515	515 COLOCAR POSAMANOS MANETAS CARRETERA	10,00
516	516	516 QUITAR CINTA MANILLAR	7,00

RODAMIENTOS			
601	601	601 CAMBIO O ENGRASE DE RODAMIENTOS RUEDA DELANTERA (NO INCLUYE RODAMIENTO)	10,00
602	602	602 CAMBIO O ENGRASE DE RODAMIENTOS RUEDA TRASERA (NO INCLUYE RODAMIENTO)	10,00
603	603	603 CAMBIO O ENGRASE DE RODAMIENTOS DEL NUCLEO (NO INCLUYE RODAMIENTO)	10,00
604	604	604 CAMBIO O ENGRASE DE RODAMIENTOS DEL BASCULANTE (NO INCLUYE RODAMIENTO)	75,00
701	701	701 REVISION BASICA INFANTIL	15,00
		AJUSTE DE FRENOS	
		AJUSTE DE CAMBIOS	
		APRETE GENERAL DE TORNILLERIA	
		ENGRASE DE TRANSMISION	
		PRESION DE NEUMATICOS	
801	801	801 REVISION BASICA	20,00
		AJUSTE DE FRENOS MECANICOS/PINZAS	
		AJUSTE DE CAMBIO TRASERO	
		AJUSTE DESVIADOR DELANTERO	
		APRETE GENERAL DE TORNILLERIA	
		ENGRASE DE TRANSMISION	

COMPROBACION PRESION DE NEUMATICOS
COMPROBACION VISUAL DE LOS PUNTOS DE SEGURIDAD
COMPROBACION ESTADO DE PIEZAS DE DESGASTE
AJUSTE PRESIONES DE SUSPENSIONES

901	901	901	REVISION COMPLETA	95,00
			CAMBIO DE CABLES Y FUNDAS (NO INCLUYE CABLES Y FUNDAS)	
			AJUSTE DE FRENOS MECANICOS/PINZAS	
			AJUSTE DE CAMBIO TRASERO	
			AJUSTE DESVIADOR DELANTERO	
			APRETE GENERAL DE TORNILLERIA	
			ENGRASE DE TRANSMISION	
			COMPROBACION PRESION DE NEUMATICOS	
			COMPROBACION VISUAL DE LOS PUNTOS DE SEGURIDAD	
			COMPROBACION ESTADO DE PIEZAS DE DESGASTE	
			AJUSTE PRESIONES DE SUSPENSIONES	
			DESENGRASE Y ENGRASE DE LA TRANSMISION (CADENA, CAMBIO Y DESVIADOR)	
			ENGRASE DE DIRECCION	
			LIMPIEZA Y ENGRASE DE PEDALIER	
			CENTRADO DE LLANTAS	
			PURGADO DE FRENOS	
1001	1001	1001	MANTENIMIENTO INTEGRAL MTB	175,00
			CAMBIO DE CABLES Y FUNDAS (NO INCLUYE CABLES Y FUNDAS)	
			AJUSTE DE FRENOS MECANICOS/PINZAS	
			AJUSTE DE CAMBIO TRASERO	
			APRETE GENERAL DE TORNILLERIA	
			COMPROBACION PRESION DE NEUMATICOS	
			COMPROBACION VISUAL DE LOS PUNTOS DE SEGURIDAD	
			COMPROBACION ESTADO DE PIEZAS DE DESGASTE	
			AJUSTE PRESIONES DE SUSPENSIONES	
			DESENGRASE Y ENGRASE DE LA TRANSMISION (CADENA, CAMBIO Y DESVIADOR)	
			ENGRASE DE DIRECCION	
			LIMPIEZA Y ENGRASE DE PEDALIER	
			CENTRADO DE LLANTAS	
			PURGADO DE FRENOS O AJUSTE DE CABLEADO	
			ENGRASE DE ROLDANAS DEL DESVIADOR TRASERO	
			ENGRASE DEL NUCLEO	
			ENGRASE DE BUJES	
			MANTENIMIENTO DE HORQUILLA (NO INCLUYE RETENES)	
1101	1101	1101	MANTENIMIENTO INTEGRAL ROAD	125,00
			CAMBIO DE CABLES Y FUNDAS (NO INCLUYE CABLES Y FUNDAS)	
			AJUSTE DE FRENOS MECANICOS/PINZAS	
			AJUSTE DE CAMBIO TRASERO	
			AJUSTE DESVIADOR DELANTERO	
			APRETE GENERAL DE TORNILLERIA	
			COMPROBACION PRESION DE NEUMATICOS	
			COMPROBACION VISUAL DE LOS PUNTOS DE SEGURIDAD	
			COMPROBACION ESTADO DE PIEZAS DE DESGASTE	
			DESENGRASE Y ENGRASE DE LA TRANSMISION (CADENA, CAMBIO Y DESVIADOR)	
			ENGRASE DE DIRECCION (CABLEADO EXTERIOR)	
			LIMPIEZA Y ENGRASE DE PEDALIER	
			CENTRADO DE LLANTAS	
			PURGADO DE FRENOS O AJUSTE DE CABLEADO	
			ENGRASE DE ROLDANAS DEL DESVIADOR TRASERO	
			ENGRASE DEL NUCLEO	
			ENGRASE DE BUJES	
			RECOGIDA Y ENTREGA A DOMICILIO	
1201	1201	1201	PRECIO SEGÚN KILOMETRO + TIEMPO EN RECOGER (SEGÚN HORA DE TALLER)	0,4€/KM
			MANTENIMIENTO DE HORQUILLAS Y AMORTIGUADORES	
1301	1301	1301	HORQUILLA ROCKSHOX (NO INCLUYE RETENES)	75,00
1302	1302	1302	HORQUILLA FOX (NO INCLUYE RETENES)	75,00
1303	1303	1303	AJUSTA BLOQUE HORQUILLA MECANICO	5,00

1304	1304	1304 AJUSTA BLOQUE HORQUILLA HIDRAULICO	15,00
1305	1305	1305 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA BLOQUEO	5,00
1306	1306	1306 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA BLOQUEO cableado interior	9,00
1307	1307	1307 MANTENIMIENTO AMORTIGUADOR CAMARA DE AIRE (NO INCLUYE REPUESTOS)	55,00
1308	1308	1308 DESMONTAR/MONTAR HORQUILLA/AMORTIGUADOR PARA MANTENIMIENTO	25,00
1309	1309	1309 Desmontar/montar mando de horquilla, amortiguador o tija	18,00
1310	1310	1310 Purgado bloqueo horquilla fox	28,00
1311	1311	1311 Ajuste de presiones horquilla o amortiguador	5,00

CAMBIOS ELECTRONICOS

1401	1401	1401 AJUSTE DE DI2 Y ACTUALIZACION	33,00
*En algunos casos al actualizar o cargar deja de funcionar alguno de los componentes DI2			

TIJAS

1501	1501	1501 Mantenimiento de tija estilo KS (sin piezas)	48,00
1502	1502	1502 Mantenimiento de tija estilo fox kashima, Divine, Vertical (sin piezas)	88,00
1503	1503	1503 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA BLOQUEO cableado interior	29,00
1504	1504	1504 COLOCAR TIJA TELESCOPICA	45,00

E-bike

1601	1601	1601 Comprobacion rodamientos internos del motor	20,00
1602	1602	1602 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA E-BIKE desde	39,00
1603	1603	1603 MONTAJE DE BICICLETA DESDE	179,00
1604	1604	1604 Mantenimiento Motor (no incluye rodamientos)	99,00
1605	1605	1605 Desmontaje e-bike	139,00
1606	1606	1606 Montaje de kit electrico	100,00
1607	1607	1607 CAMBIO DE CABLE Y FUNDA E-BIKE tija desde	89,00
1608	1608	1608 Actualizacion de software	45,00
1609	1609	1609 Revision anual recomendada por Bosch, Shimano, Fazua, Yamaha, Brose, Polini	49,95
1610	1610	1610 Cambios de configuracion	49,95

HORAS TALLER

		15 MINUTOS	7,00
		30 MINUTOS	14,00
		45 MINUTOS	21,00
1	1	1 1 HORA	28,00
2	2	2 1 HORA EXPRESS (PARA PETICIONES ESPECIALES)	55,00

PIEZAS NO INCLUIDAS EN ESTOS PRECIOS. TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN EL I.V.A..
 PRECIOS VALIDOS SALVO ERROR TOPOGRAFICO
 SE INCREMENTARA UN 50% EN TARIFA TALLER PARA RECAMBIO TRAIDO POR EL CLIENTE.